

# AKAI

БЕСПРОВОДНАЯ  
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

PA-105B  
PA-105W  
PA-105R



## Руководство по эксплуатации



ВСТРОЕННЫЙ  
MP3 ПЛЕЕР

ПОДДЕРЖКА  
КАРТЫ ПАМЯТИ

ВСТРОЕННОЕ  
РАДИО

МИКРОФОН

РЕГУЛИРОВКА  
ГРОМКОСТИ

ВСТРОЕННАЯ  
ЦВЕТОВАЯ  
ДИСПЛЕЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ  
СТЕРЕО ЗВУК

### Информация по безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем использовать беспроводную акустическую систему. Чтобы избежать электронных помех, выключите беспроводную акустическую систему в том месте, где использование электронных продуктов запрещено.

#### Гражданская авиация

Выключите беспроводную акустическую систему после посадки в самолет и не используйте их во время полета, чтобы избежать помех для систем связи гражданской авиации.

#### Медицинское оборудование

Не используйте беспроводную акустическую систему в больнице или вблизи медицинского оборудования без разрешения. Если вы используете индивидуальное медицинское оборудование, такое как кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю

оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.

#### Сервисное обслуживание

В случае внесения изменений в конструкцию беспроводной акустической системы, пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием беспроводной акустической системы полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления ее срока службы.

#### Комплект поставки:

1. Беспроводная акустическая система
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Кабель для зарядки USB/Micro USB
5. Индивидуальная упаковка

**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохранить её для использования в будущем.



### Органы управления

1. Увеличение громкости / Переключение композиций
2. Уменьшение громкости / Переключение композиций
3. Многофункциональная клавиша / Световое сопровождение музыки
4. Проигрывание/Пауза/Ответ/Отклонение/Завершение вызовов
5. Разъем USB
6. Слот для карты памяти
7. Разъем аудио 3,5 мм для подключения внешнего источника сигнала
8. Разъем Micro USB для подключения кабеля зарядного устройства
9. Светодиодный индикатор
10. Переключатель Включения/Выключения

## Характеристики

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Диапазон FM                     | 87,5 - 108МГц      |
| Параметры динамиков:            |                    |
| Диаметр                         | 40 мм              |
| Сопротивление                   | 4 Ом               |
| Чувствительность                | 114 дБ+-3дБ        |
| Максимальная выходная мощность  | 2 Вт               |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 2000 Гц       |
| Тип магнита                     | Неодимовый         |
| Параметры Микрофона:            |                    |
| Направленность                  | всенаправленный    |
| Чувствительность                | - 42 ± 3 дБ        |
| Сопротивление                   | ≤ 2.2 Ом           |
| Частотный диапазон              | 30 - 6000 Гц       |
| Параметры батареи питания:      |                    |
| Напряжение/Емкость              | 3.3-4.2В / 400 мАч |
| Время зарядки                   | 1.5 часа           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Тип батареи питания                          | Li-Ion              |
| Интерфейс для подзарядки                     | Micro USB           |
| Bluetooth                                    | версия 3.0          |
| Bluetooth (профили)                          | A2DP/AVRCP/HSP/HFP  |
| Дальность приема                             | до 10 метров (360°) |
| Несущая частота                              | 2400 - 2480 МГц     |
| Отношение Сигнал/Шум                         | - 80 дБ             |
| Время непрерывной работы                     | до 1.5 часов        |
| Время работы в режиме ожидания               | до 100 часов        |
| Длина кабеля для зарядки                     | 0.6 м               |
| Параметры внешнего устройства для подзарядки | +5В, пост.ток       |
| Масса нетто                                  | 0,235 кг            |

3

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 1. Подготовка беспроводной акустической системы к работе

Перед началом эксплуатации беспроводной акустической системы убедитесь, что батарея питания полностью заряжена. Беспроводная акустическая система может быть использована для прослушивания музыки с мобильного телефона, смарт-часов, ответа на входящий телефонный звонок и т.д.

### Рекомендации по использованию беспроводной акустической системы

Установите беспроводную акустическую систему на ровную горизонтальную поверхность, исключающую падение и повреждение устройства. Разместите беспроводную акустическую систему вдали от открытых источников огня и тепла, например, печей, каминов, свечей, батарей отопления и т.п. Не располагайте вблизи беспроводной акустической системы вазы с водой, цветы в горшках, или иные предметы, могущие привести к повреждению устройства.

4

## 2. Основные кнопки управления

### Включение

Установите переключатель Включения/Выключения на беспроводной акустической системе в положение **ON**, включение беспроводной акустической системы сопровождается голосовым оповещением режима работы устройства.

### Выключение

Во время работы установите переключатель Включения/Выключения на беспроводной акустической системе в положение **OFF**, при этом индикатор погаснет, устройство выключится.

Примечание: если вы не используете беспроводную акустическую систему, пожалуйста, выключите ее для сохранения заряда батареи питания.

5

### Ответ на вызов

При входящем вызове Вы услышите звонок мобильного телефона через беспроводную акустическую систему, нажмите клавишу ►|1|◁ на беспроводной акустической системе, чтобы ответить на вызов.

### Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу ►|1|◁ на беспроводной акустической системе, либо используйте мобильный телефон, как обычно.

### Отклонить вызов

Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте клавишу ►|1|◁ на беспроводной акустической системе в течение приблизительно 2-3 секунд, для отклонения вызова.

### Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством

Включите беспроводную акустическую систему. В режиме сопряжения индикатор на беспроводной акустической системе будет мигать синим светом. Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных устройств выберите устройство "CH-223D" для его подключения. Если в мобильном телефоне высветится напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте инструкциям и введите "0000". При выключении и повторном включении питания беспроводной акустической системы, сопряжение с выбранным устройством произойдет автоматически.

### Примечания:

Приведенные выше технические характеристики являются справочными и не могут служить основанием для предъявления претензий.

## ВНИМАНИЕ!

1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею беспроводной акустической системы перед первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь беспроводной акустической системы. Держите устройство в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже если вы не пользуетесь беспроводной акустической системой.

**Срок службы беспроводной акустической системы** - 2 года.

Изготовлено по лицензии ООО «АКАЙ ИНДАСТРИЗ».

www.akai.ru

Сделано в Китае

### Зарядка батареи питания

При низком уровне заряда батареи необходимо произвести зарядку батареи питания беспроводной акустической системы с помощью кабеля USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи.

### Световое сопровождение музыки

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу MLED на беспроводной акустической системе в течение приблизительно 1-2 секунд для включения/выключения светового сопровождения музыки.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплект поставки беспроводной акустической системы без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Настройка FM-радио

С помощью кратковременного нажатия на многофункциональную клавишу MLED на устройстве, выберите режим FM-радио с помощью голосового сообщения о режиме работы устройства. При этом индикатор на беспроводной акустической системе погаснет. Нажмите и удерживайте в течение приблизительно 2-3 секунд клавишу на беспроводной акустической системе ►|1|◁ для автоматической настройки. Кратковременным нажатием на клавиши |◀|/V- или V+|▶| на беспроводной акустической системе выберите нужную ранее настроенную программу. Нажмите и удерживайте кнопку |◀|/V- или V+|▶| для регулировки громкости.

### Информация об изготовителе

SHENZHEN FUXINKO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD  
No.17th, Lingbei 5th Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen.

Шеньжень Фуксинко Электроник Технолоджи Ко., Лтд. 17, Лингбэй 5-я Роуд, Фенгуанг 1-я Индустриал Ареа, Фуенг Таун, Баоянг Дистрикт, Шеньжень, Китай.

### Информация об импортере

QUASAR LTD.  
43, Postysheva Str., Vladivostok, Primorsky Region, Russia.

ООО «КВАЗАР», Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, 43.

6

7

8